

BKBUW03 シリーズ 取扱説明書

安全にお使いいただくために必ずお守りください



危 険

- 電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。

- 分解、改造、修理しない。
 - 電極の(+)と(－)を針金等の金属で接続しない。また、金属性のネックレスやヘアピン、カギ等と一緒に持ち運んだり、保管したりしない(接触し、ショートする危険性があります)。
 - 火の中に投入したり、100℃以上の高温の場所や水の中に放置しない。
 - 釘を刺したり、かなづちで叩いたり、踏みつけたりしない。
- 以上のことを守らないと、液もれ・発熱、発火、破裂し、やけどやけがをする恐れがあります。

- 電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。
- 電池を誤って飲み込むと、窒息や中毒を起こす危険があります。特に小さなお子様のいるご家庭では、手の届かないところで保管・使用するなど、ご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師の治療を受けてください。



警 告

- 電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。

- 電極の(+)と(－)を間違えて挿入しない。
 - 消耗きった電池を入れたままにしない。使用済みの電池は、地方自治体の条例に従って正しく処分する。
 - 長期間使用しないときは、電池を取り外し、常温の乾燥した場所に保管する。
- 以上のことを守らないと、液もれ・発熱、発火、破裂し、やけどやけがをする恐れがあります。

- 電池を使用・交換するときは、指定の電池を使用してください。
- 指定以外の電池を使用すると、液漏れ・発熱・破裂し、やけど・けがをする恐れがあります。

- 電池内部の液がもれたときは、液に触れない。
- やけどの恐れがあります。もし、液が皮膚や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。



注 意

- 本製品を次の場所に設置しないでください。感電・火災の原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。
- 強い磁界・静電気・震動が発生するところ、平らでないところ、直射日光があたるところ、火気の周辺または熱気のあるところ、漏電・漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。

- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

- 本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。

- 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。

- 異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社テクニカルサポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

本製品ご使用時の注意

- 光学式読み取りセンサーの性質上、光沢のある面や透明な面、色柄の激しい場所では認識率が低下したり読み取れない場合がありますので、ご使用にならないでください。
- やむを得ずご使用になる場合は、マウスパッドなどをマウスの下に敷いてください。

- マウス底面から発せられる赤い光を直接見ることは避けてください。眼を傷めることがあります。

- センサー部分を汚したり、傷つけたりしないでください。

- 航空機内での無線機器の使用は、計器に悪影響を及ぼす可能性があるため禁止されています。機内での本製品の使用は避け、機内に持ちこむときは電池を取り外しておいてください。

- キーやボタンが常に押されている状態や、マウス本体が常に動かされているような状態が長く続くと、電池の消耗が速くなりますので注意してください。

- カバン、袋などに入れて持ち歩くときは、電池を必ず取り外してください。

- スチールテーブル等、鉄、銅、アルミ等の材質は、本製品の無線性能を低下させるおそれがあります。これらの材質のものから10cm以上離れた場所でお使いください。

- キーボードとマウスには、バッテリーインジケータがあります。
- 電池が消耗すると点灯しますので、電池を交換してください。
- マウス ：電池電圧が、2.2Vになると、ホイールの隙間が青く光ります。
- キーボード：キーボード右上のLEDが赤く光ります。

- 無線LANの近くでご使用になると、マウスやキーボードの反応が悪くなる場合があります。無線LANとは、20cm以上離してご使用ください。

電波に関する注意

- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でのみ使用できます。

- 次の場所では、本製品を使用しないでください。
- 電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付近の電波を使用しているものの近く(環境により電波が届かない場合があります。)

- 本製品は、工事設計認証を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあります。
- 本製品を分解／改造すること
 - 本製品の裏面に貼ってある認証ラベルをはがすこと


- 本製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。
- 産業・科学・医療用機器
 - 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
 - 構内無線局(免許を要する無線局)
 - 特定小電力無線局(免許を要しない無線局)

- 本製品を使用する場合は、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、以下の事項に注意してください。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
 - 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。
 - その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社テクニカルサポートセンターへお問い合わせください。

使用周波数帯域	2.4GHz
変調方式	GFSK方式
想定干渉距離	6m以下
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避不可

お使いになる前に

お使いになる前に、梱包内容、製品各部の名称や製品仕様をパッケージでご確認ください。もし不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。


	本製品は、パッケージに同梱されているキーボードとマウスのセットでのみ、動作いたします。同じ製品であっても、異なるパッケージのキーボードやマウスとは接続できませんのでご注意ください。
---	--

レシーバを取り付けます

<レシーバをパソコンに取り付けます>

マウスに収納されているレシーバを取り出し、パソコンのUSBポートに取り付けます。

- マウス裏面のロックを外します。


	レシーバを取り出す際、レシーバが飛び出ることがあるため、下記の写真のように親指で押さえながら取り出してください。
---	--



- レシーバを取り出します。



- パソコンのUSBポートにレシーバを取り付けます。

	本製品を持ち運ぶときに便利のように、マウス本体にレシーバを収納することができます。
---	---

<ドライバをインストールします>

OS	インストール方法
Windows Vista	接続するとドライバが自動で組みこまれ、使用可能になります。
Windows XP MCE※1	
Windows XP	
Windows 2000	
Windows Me	Windows標準のドライバを、お客様がインストールする必要があります。手順はこのマニュアルに記載されています。
Windows 98SE	
Mac OS 10.4以降	マウスに関しては、接続するとドライバが自動で組みこまれ、使用可能になります。キーボードは初回接続時のみパソコンに認識させる必要があります。ウィザードにしたがって認識作業を行ってください。

※1 Windows XP Media Center Edition 2004/2005

本製品はパソコンのUSBポートに接続して使用するため、ドライバのインストールが必要です。

以下の手順でドライバをインストールしてください。

- Windows Vista/XP MCE/XP/2000/Meの場合
- Windowsを起動すると、自動的にドライバがインストールされます。

- Windows 98SEの場合
- Windowsを起動すると、ドライバのインストール画面が表示されますので、以下の手順に従ってインストールしてください。
- インストールの途中でWindowsのCD-ROMが必要になりますので、あらかじめご用意ください。


- Windowsを起動します。
- 「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら[次へ]をクリックします。



- 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」を選択します。[次へ]をクリックします。



- チェックマークをすべて外します。
- [次へ]をクリックします。




「このデバイス用の更新されたドライバが見つかりました」と表示されたら「更新されたドライバ」を選んで[次へ]をクリックします。


- デバイス名とドライバのある場所が表示されたら「次へ」をクリックします。

WindowsのCD-ROMを挿入するようにメッセージが表示された場合は、以下の手順を行ってください。

- WindowsのCD-ROMを挿入して[OK]をクリックします。
-
- 「ファイルのコピー元」に「D:¥WIN98」(CD-ROMドライブ)Dドライブの場合)を指定し、[OK]をクリックします。





- ドライバがインストールされたら[完了]をクリックします。


	このドライバの組み込みは、複数回行われます(パソコンの環境によって回数は異なります)。これは複数のデバイスが複合された製品のためで、Windowsが要求した手順の回数、画面に従ってインストール作業を行ってください。
---	---

- Mac OS 10.4以降の場合
- マウスに関しては、接続するとドライバが自動で組みこまれ、使用可能になります。
- キーボードは初回接続時のみパソコンに認識させる必要があります。以下の手順にしたがって認識作業を行ってください。


- 「キーボード設定アシスタント」画面が表示されたら[続ける]をクリックします。



3. 右側にある[Shift]キーのすぐ左にあるキーを押します。



4. 設定結果が表示されます。[完了]をクリックします。



以上で認識作業は終了です。

マウスに電池を入れます



注意

- ・単4のアルカリまたはマンガン電池をご使用ください。充電池はご使用にならないでください。
- ・電池挿入部の刻印表示を十分ご確認いただき、(+)と(－)を間違えないように電池をセットしてください。電池の(+)と(－)を間違えると危険です。
- ・付属の電池は動作確認用です。できるだけお早めに新しい電池とお取り替えください。

裏面の電池挿入部のフタをあけて、電池を入れます。

ご使用になる場合は、電源スイッチをON(L/H)にします。



使用する場合は、LまたはHにしてください。
L/Hはマウスの分解能※です。ご使用になる場所やアプリケーション等に合わせ
て切り替えてください。
※ L=500dpi、H=1000dpiです。



メモ

接続できない場合は？

うまく接続できない場合は、電源スイッチをON⇄OFFして
みてください。


キーボードに電池を入れます



注意

- ・単3のアルカリまたはマンガン電池をご使用ください。充電池はご使用にならないでください。
- ・電池挿入部の刻印表示を十分ご確認いただき、(+)と(－)を間違えないように電池をセットしてください。電池の(+)と(－)を間違えると危険です。
- ・付属の電池は動作確認用です。できるだけお早めに新しい電池とお取り替えください。

裏面上部の電池挿入部のフタをあけて、電池を入れます。




メモ

接続できない場合は？

うまく接続できない場合は、電池を抜き挿ししてみてください。

Mac miniでご使用になる場合の注意

Mac miniで本製品のキーボードをご使用になる場合、以下のキーはご使用いただけません。



Mac miniでは使えません



メモ

[NumLock]キーは、[Del]キーとして機能します。
テンキー部分は、数字入力のみ可能 (NumLockON状態) で
あり、NumLockの解除は出来ません。
Windowsキーは、Appleキーとして機能します。

スリープ(省電力)モードに関するご注意

- ・スタンバイモードから復帰させる場合、パソコンによっては、マウスの操作や、キータイプでは、復帰しない場合があります。
- ・マウスは約5分以上で、スリープモード(省電力モード)に入ります。そのときは、マウスのボタン(左または右)のクリックで復帰します。

お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。

マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。

弊社ホームページにて**最新 FAQ 情報、最新ドライバダウンロード**をご確認ください。

ホームページ

<http://buffalo-kokuyo.jp/>

上記で改善しない場合は、**テクニカルサポートセンター**へお問い合わせください。

電話でのお問い合わせ先

※電話番号はお掛け間違いのないようご注意ください。

03 - 5365 - 3106

月～土(日・祭日、年末年始除く)
9:30 ～ 12:00 / 13:00 ～ 18:00

FAX でのお問い合わせ先

03 - 3375 - 2327

Web でのお問い合わせ先

<http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/>

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様がこの約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条(定義)

- この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
- この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
- この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障箇所の修理をいいます。
- この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することをいいます。
- この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であっても、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障箇所の修理をいいます。
- この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品などは含まれません。

第2条(無償保証)

- 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
- 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
- ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNo.等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNo.等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
- 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
- お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
- お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
- 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
- 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
- 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条(修理)

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。

- 修理のご依頼時には製品を弊社テクニカルサポートセンターにご送付ください。テクニカルサポートセンターについては各製品添付のマニュアル(電子マニュアルを含みます)またはパッケージをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致します。
- 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂くことがあります。
- ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
- 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
- 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。

第4条(免責事項)

- お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- お客様ご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補または瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。
- 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲)

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外での使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。
・BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、©などのマークは記載していません。